

ゴルフ場ナビゲーションシステム 「スマゴ」

20コース以上の実績

ご連絡先

support-it@wako-enp.co.jp

080-9612-6140

ゴルフ場ナビゲーション

弊社ナビの3大特徴

1. 安心・安全・ホスピタリティ

万が一のときの安心・安全を最優先とした機能を充実。

2. オンリーワンナビ

御社ニーズに合わせたカスタマイズが可能。

3. お問い合わせ・メンテナンス即対応

札幌を本社とした専門会社が保守することによる、即時・柔軟な保守対応。

製品概要

カート設置 / キャディ手持

スマートフォン型




タブレット型 (10インチ)



スタート室設置

タブレット型 (13インチ)



主ナビ機能

お客様側 機能

1.ヤード表示	2.カート位置表示	3.任意位置までのヤード表示
4.高低差表示	5.打込み防止	6.コーション表示 注意・徐行
7.進入禁止 エリア表示	8.スコア入力	9.リーダーボード
10.お知らせ メッセージ配信	11.スタート室と 無線通話	12.SOS発信



ゴルフ場様側 機能

1.カート位置表示	2.カート色付け	3.直線でカート位置間隔表示
4.プレイ時間表示	5.カートへメッセージ配信	6.カートと無線通話
7.進入禁止 エリア設定	8.私物スマホから画面確認	12.SOS受信



※赤印は安心・安全機能

ナビ画面



- 1. ヤード表示
- 2. カート位置表示
- 3. 任意位置までのヤード表示
- 4. 高低差表示
- 5. 打込み防止

ナビ画面



7. 進入禁止エリア表示

- ・画面、音声、警告音で警告します。

ナビ画面

スコア入力／リーダーボード表示

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	4	5	3	4	5	4	3	4	4	
PLAYER1	3	4	3	3	3	5	5	4	3	33
	○	○	-	○	○	△	□	-	○	-3
PLAYER2	5	6	4	3	4	4	3	4	6	39
	△	△	△	○	○	-	-	-	□	+3
PLAYER3	3	5	5	4	5	6	3	4	5	40
	○	-	□	-	-	□	-	-	△	+4
PLAYER4	4	3	3	4	5	4	3	4	4	34
	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-2

	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4	5	3	4	5	4	3	4	4
1位	33	3	4	3	3	3	5	5	4	3
	-3	○	○	-	○	○	△	□	-	○
2位	34	4	3	3	4	5	4	3	4	4
	-2	-	○	-	-	-	-	-	-	-
3位	39	5	6	4	3	4	4	3	4	6
	+3	△	△	△	○	○	-	-	-	□
4位	40	3	5	5	4	5	6	3	4	5
	+4	○	-	□	-	-	□	-	-	△

登録		No.9 Par.4									
PLAYER1	◀	2	3	4	5	6	7	8	▶		
PLAYER2	◀	2	3	4	5	6	7	8	▶		
PLAYER3	◀	2	3	4	5	6	7	8	▶		
PLAYER4	◀	2	3	4	5	6	7	8	▶		

閉じる										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

管理画面

The screenshot displays a management interface for a golf course. At the top right, there are three buttons: "ピン位置設定" (Pin Position Setting), "組設定" (Group Setting), and "お知らせ送信" (Send Notice). The main area shows a 3D map of a golf course with various numbered pins. A blue line connects a pin on the map to a color selection tool. Below the map is a "準備中のカート" (Carts in Preparation) section showing pins 119 and 163. A color selection tool with the text "選択中のカートに色を付けます。" (Color the selected cart) offers ten color options. Below this is a list of carts organized by course: MAOI, WAKKA, and PEKERE. Each course has a row of numbered carts (No. 1 to No. 9) with their respective pin numbers and ages (e.g., 17y, 4y, 368y, etc.). A blue arrow points from the color selection tool to the cart list.

1. カート位置表示

2. カート色付け

管理画面

進入禁止エリア部分を指で塗りつぶしてください。

No.1 MAOI

消しゴム

● 太い

● 通常

● 細い

ON

No.2 MAOI

ON

No.3 MAOI

ON

ON

No.4 MAOI

ON

No.6 MAOI

ON

No.7 MAOI

ON

No.8 MAOI

ON

No.9 MAOI

ON

変更前に戻す

削除

変更する

キャンセル

進入禁止機能

ON

カート道のみ

OFF

進入禁止A

ON

進入禁止B

OFF

進入禁止C


OFF

7. 進入禁止エリア設定

・色塗り感覚の簡単手順で設定できます。



管理画面



コース管理課様の私物のスマートフォンから、遠隔でスタート室画面を見ることが可能です。

カートの設置イメージ



安心・安全

ホスピタリティ

もしもの時の対応機能

・ コーシヨン表示


ナビ画面へ

- ・ 「徐行エリア」
- ・ 「進入禁止エリア」

などの注意エリアを見やすく表示します。

また、エリアへ進入した場合、画面・音声・音でお客様へ警告いたします。

- ・ 下り急斜面エリア
 - ・ タイヤ空回りによる芝破損防止エリア
- など



・グリーン周りのカート停車位置 表示

グリーン付近へ近づいたとき
にコースイラストが拡大
された画面にきりかわり、
グリーン周りのカート走行
方向、安全な停車位置を
案内します。



・避難誘導機能

雷、大雨、地震など万が一の
緊急避難のときに

- ・ 現在地
- ・ 避難所位置

をナビで大きく表示します。

- (1) 天気・天災によるプレイ中断。
(2) 予期せぬ災害時の避難。



・安否確認を一括送信



震度5強以上の地震が発生しました
マスター室へ状況をご報告ください。

助けが必要

無事・助け必要ない

地震などの災害発生時、
全カートに向け「安否確認」
ができます。

助けが必要であるお客様
をスタート室の管理画面
で迅速に把握できます。